


ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

Робот-паук



Инструкция сборки

О продукте:

Это реалистичный робот-паук для самостоятельной сборки с восемью многошарнирными ногами, точно повторяющими движения настоящих пауков.


У вас есть два варианта сборки, чтобы изменить длину шага и походку паука.

Дети могут испытать радость от сборки модели, это поможет развить их новаторство и интеллект.

Список механических деталей и инструментов, которые могут вам понадобиться:


Деталь 1

Коробка передач
1 штука




Деталь 2

Переключатель
1 штука



Деталь 3

Клемма
1 штука




Деталь 4

Клемма
1 штука




Деталь 5

Резиновая трубка
1 штука




Бокорез



Ножницы




Смазочный материал




Пластиковые части:

Разрежьте пластиковые детали в последовательности, как показано на рисунке.




Механическая сборка:


Шаг 1




Шаг 2



Шаг 3




Шаг 4




Скрутите провода клемм аккумуляторной батареи, как показано на рисунке.


Шаг 5




Шаг 6



Настройте
коробку передач



Шаг 7




Обратите внимание
на направление

Снимите деталь
A2 после сборки
шестеренки
коробки передач


Соберите второй
комплект
шестеренок
коробки передач

Шаг 8


Повторите на противоположной стороне ног




Шаг 9




Шаг 10





Шаг 11



Шаг 12




Шаг 13




Левая и правая светодиодные сборки должны быть идентичными

Шаг 14



Как начать работу



Переместите переключатель в положение «Вкл», как показано на рисунке, чтобы управлять ногами паука

Измените длину шага робота-паука, как показано на рисунке



